

分期付款识别码汇出、 启动码汇入、分期付款 款密码修改说明

V0.1

VEICHI DRIVE FOR EVER

撰写：机床行业部_吴钦贵
20251203





目录

01 分期付款识别码汇出

02 分期付款启动码汇入

03 分期付款密码修改





01

分期付款识别码汇出



分期付款识别码汇出-手动操作方式显示识别码



操作说明:

- ① : 按下<维护>或MDI面板<PARAM>按键进入维护群组页面;
- ② : 按屏幕下方最右边按键→进入下一页面;
- ③ : 按下<使用期限>进入下一级页面;
- ④ : 按下<分期1>即可弹出使用期限[1]弹窗;

分期付款识别码汇出-自动显示识别码

G54	11111	NO L1	主功能	2025/12/03	10:00:41	L3
-----	-------	-------	-----	------------	----------	----

机械坐标

X

Y

Z

C

F 500.000

0

使用期限(1)

识别码

启动码

相对坐标

X

0.000

0.000

-0.010

0.000

座标

100.000

100.000

99.990

0.000

动量

0.000

0.000

0.000

0.000

加工时间

00:00:00

工件数

98 T2

说明:

准备完成

自动

警告

机台坐标

程式编辑

偏置/设定

加工监控

诊断

程序再启参

数

维护

变数

>

说明：
在分期付款时间到达后，系统会自动弹出使用期限[1]弹窗，方便客户直接获取识别码；

分期付款识别码汇出



操作说明:

- ①：在系统USB处插上U盘，在使用期限[1]弹窗中[汇出]已经选定后按下<ENTER>;
- ②：弹出读取出的USB，若使用的U盘不支持，则会弹出“挂载USB失败”，请更换U盘测试；
- ③：按向右箭头→ 可打开U盘的内部文件，一般建议把识别码放在根目录，方便在电脑上面查找文件，若蓝色光标没有移动，则按下<ENTER>;
- ④：光标自动弹到[确定]后，再按下<ENTER>;
- ⑤：弹窗显示“汇出成功”；
- ⑥：把U盘插到电脑上，可以看到成功汇出的识别码文件，打开文件便可以得到汇出后的识别码；



02

分期付款启动码汇入



分期付款启动码汇入



操作说明:

- ① : 把启动码放到U盘, 并把U盘插在到系统上;
- ② : 在使用期限[1]弹窗中按向下箭头↓选择[汇入]后按下<ENTER> ;
- ③ : 弹出读取到的U盘;
- ④ : 按向右箭头→ 可打开U盘的内部文件;
- ⑤ : 按向下箭头↓选择启动码文件后按下<ENTER> ;
- ⑥ : 启动码汇入成功;
- ⑦ : 蓝色光标跳至[启动], 按下<ENTER> 便可汇入成功;



03

分期付款密码修改



分期付款密码修改

机台座标 程式编辑 偏置/设定 加工监控 诊断 程序再启参数 维护 变数

POS PROG FILE OFFSET SETTING DGNOS RESET

HOME PARAM

G54 11111 NO L1 身份变更 2025/12/03 10:01:51 L5

目前权限 5

使用者 5

密码 2222

权限	代码	说明
1	A	一般用户
2	UR	进阶用户(唯读)
3	UW	进阶用户(读写)
4	MR	机械厂商(唯读)
5	MW	机械厂商(读写)
6	CR	控制器商(唯读)
7	CW	控制器商(读写)

A < UR < UW < MR < L5 < CR < CW

说明: 变换使用者成功 准备完成 自动 警告

用户参数 语系设定 网路设定 身份变更 硬体接点 参数 备份 系统更新

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

使用期限 密码变更 日期时间 版本资讯 系统功能 系统重启

G54 11111 NO L1 使用期限 2025/12/03 12:40:07 L5

注册状态: 正常

变更分期(1)密码

旧密码

新密码

确认密码

变更密码 离开

说明: 完成 自动 警告

分期1 分期2 变更分期1密码

操作说明:

- ① : 按下<维护>或MDI 面板PARAM按键进入维护群组页面;
- ② : 使用者输入5后按<ENTER>输入进去;
- ③ : 输入密码2222 (初始密码, 若改了不同密码, 请输改过后的密码XXXX);
- ④ : 密码正确, 会显示“变换使用者成功”且屏幕右上角显示L5;
- ⑤ : 按屏幕下方最右边按键→进入下一页面;
- ⑥ : 按下<使用期限>进入下一级页面;
- ⑦ : 按下<变更分期1密码>即可弹变更分期 (1) 密码弹窗;
- ⑧ : 依次输入正确的旧密码、新密码、确认新的密码;
- ⑨ : 光标移至[变更密码]后, 按下<ENTER>便可以更换分期 (1) 密码, 在网页解锁时需要以新修改后的密码, 否则启动码汇入后系统会提示“期限密码错误”;

感谢关注

Thank you

