

系统分期付款操作



Contents 目录

● 01

分期付款账号

● 02

分期付款操作

● 03

分期付款密码遗忘

01. 分期付款账号

分期付款账号

提供兩組網址可進行設定:

使用對應地點的網頁運行速度較快

台灣: <https://reg.inc.com.tw:3000/>

大陸: <https://reg.a-inc.com:3000/>

分期付款账号

分期付款的權限帳號建立，請聯絡伟创
並提供以下資料：

1. 帳號
2. Email
3. 公司名稱
4. 手機/電話
5. 公司地址

帳號建立完成會收到email通知，請登入系統修改密碼

分期付款账号



此網站的安全性憑證有問題。

此網站出示的安全性憑證是為其他網站的位址所發行的。
此網站出示的安全性憑證並非由信任的憑證授權單位所發行。
此網站出示的安全性憑證已過期或尚未生效。

安全性憑證問題可能表示其他人可能正在嘗試欺騙您，或是攔截您傳送到該伺服器的任何資料。

我們建議您關閉此網頁，而且不要繼續瀏覽此網站。

 按這裡關閉此網頁。

 繼續瀏覽此網站 (不建議)。

 其他資訊

分期付款账号

LNC 首頁

使用者登入

帳號

密碼

確定

忘記密碼

輸入自己的帳號密碼

分期付款账号

LNC 首頁 登出(WJ_Rex00)

↑ 上方顯示您的帳號

資訊中心

分期付款

← 點選分期付款

變更帳號密碼

← 第一次請變更密碼

分期付款账号

分期付款

識別碼

13碼。

驗證識別碼

輸入控制器序號

※提醒：

控制器序號產生三次以上，需重啟系統，才會再次產生，
註冊成功後，序號會改變。

分期付款账号

分期付款

識別碼 ~~2ZXRCJEN2SQ3A~~ (上次設定之機器編號:1)

組別 0

重設機器編號

「機器編號」可以作為機器識別，當終端到期回傳識別碼後，
可以讓您知道是哪一台機器到期。

分期付款密碼

數字 1 ~ 999999
注意：1.非網站登入密碼 2.密碼紀錄在控制器，每台可以不同

密碼再確認

延長月數 個月 ▼ 一個月30天

延長週數 週 ▼

延長天數 天 ▼

確定

二次保護使用：

一台設備第一次註冊時建立新密碼，後續再註冊的密碼為初次建立的密碼。

期限時間：

不使用分期付款功能，請將時間都設定成0。

分期付款账号

分期付款

識別碼 ~~2ZXROJEN2GQ8A~~

啟動碼 BBFINXT4N75HK

存檔

另存新檔為txt，可直接匯入系統中

02.

分期付款操作

分期付款操作

G54	O0000	NO L1	主功能	2024/07/24	11:48:22	L3
机械坐标			相对坐标			
X 0.000			X 0.000			
Y 0.000			Y 0.000			
Z 0.000			Z 0.000			
A 0.000			A 0.000			
			程式坐标			
			X 0.000			
			Y 0.000			
			Z 0.000			
			A 0.000			
			余移动量			
			X 0.000			
			Y 0.000			
			Z 0.000			
			A 0.000			
F 500.000mm/min 100 % 0mm/min 实际			S 500 RPM 100 % 0 RPM 实际			
加工时间 00:00:00			工件数 3 T0			
说明:			准备未了	自动	警告	
机台坐标	程式编辑	偏置/设定	加工监控	诊断	程序再启参数	维护
						变数

点击“维护”

分期付款操作

G54	O0000	NO L1	身份变更	2024/07/24	11:54:02	L3																								
目前权限3 使用者3 密码 <table><thead><tr><th>权限</th><th>代码</th><th>说明</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>A</td><td>一般用户</td></tr><tr><td>2</td><td>UR</td><td>进阶用户(唯读)</td></tr><tr><td>3</td><td>UW</td><td>进阶用户(读写)</td></tr><tr><td>4</td><td>MR</td><td>机械厂商(唯读)</td></tr><tr><td>5</td><td>MW</td><td>机械厂商(读写)</td></tr><tr><td>6</td><td>CR</td><td>控制器商(唯读)</td></tr><tr><td>7</td><td>CW</td><td>控制器商(读写)</td></tr></tbody></table> A < UR < UW < MR < MW < CR < CW							权限	代码	说明	1	A	一般用户	2	UR	进阶用户(唯读)	3	UW	进阶用户(读写)	4	MR	机械厂商(唯读)	5	MW	机械厂商(读写)	6	CR	控制器商(唯读)	7	CW	控制器商(读写)
权限	代码	说明																												
1	A	一般用户																												
2	UR	进阶用户(唯读)																												
3	UW	进阶用户(读写)																												
4	MR	机械厂商(唯读)																												
5	MW	机械厂商(读写)																												
6	CR	控制器商(唯读)																												
7	CW	控制器商(读写)																												
说明: 准备未了 自动 警告 用户参数 语系设定 网路设定 身份变更 参数 备份 系统更新 >																														

点击“翻页”

分期付款操作

G54

O0000

NO L1

身份变更

2024/07/24

11:54:41

L3

目前权限

3

使用者

3

密码

权限	代码	说明
1	A	一般用户
2	UR	进阶用户(唯读)
3	UW	进阶用户(读写)
4	MR	机械厂商(唯读)
5	MW	机械厂商(读写)
6	CR	控制器商(唯读)
7	CW	控制器商(读写)

A < UR < UW < MR < MW < CR < CW

说明:

准备未了

自动

警报

使用期限

页面权限

密码变更

版本资讯

>

点击 “使用权限”

分期付款操作

G54	O0000	NO L1	使用期限	2024/07/24	13:56:47	L5
-----	-------	-------	------	------------	----------	----

註冊狀態: 正常

MachineID1: 0

MachineID2: 0

分期付款1訊息

設定時日期:
延期天數:
到期日期:
剩餘天數:
未設定

分期付款2訊息

設定時日期:
延期天數:
到期日期:
剩餘天數:
未設定

准备未了

自动

警报

分期1

分期2

变更分期1密码

变更分期2密码

点击 “分期1”

范例使用分期1
分期2使用方式相同

分期付款操作

G54	O0000	NO L1	使用期限	2024/07/24	13:56:47	L5
-----	-------	-------	------	------------	----------	----

註冊狀態: 正常

使用期限(1)

識別碼 匯出..


M6MC3SBORLCQK

啟動碼 匯入..

啟動 離開

说明:	准备未了	自动	警报
分期1	分期2	变更分期1密码	变更分期2密码

分期付款操作



分期付款操作



分期付款操作

G54	O0000	NO L1	使用期限	2024/07/24	13:56:47	L5
-----	-------	-------	------	------------	----------	----

註冊狀態: 正常

使用期限(1)

識別碼

啟動碼

匯出成功

说明:		准备未了	自动	警报
分期1	分期2	变更分期1密码	变更分期2密码	

显示汇出成功时请勿离开此对话框

将USB退出

如有多台控制器，请重复上述操作，收集全部识别码

分期付款操作

使用者登入

帳號

密碼

確定

此为登录画面

分期付款操作

使用者登入

帳號

lnctestvm

輸入账号

密碼

●●●●●●●●●●

輸入密碼

確定

分期付款操作

資訊中心

此为登录成功画面

输入识别码进行
使用期限设定

使用期限

使用多选汇入功能进
行大量使用期限设定

使用期限 批次上傳

變更帳號密碼

更改网页登录密码

分期付款操作

資訊中心

本次范例选择
“使用期限 批次上传”

使用期限

使用期限 批次上傳

變更帳號密碼

分期付款操作

使用期限-批次上傳

機器編號

密碼

延長天數 + +

机器编码的格式为6位数字
范例使用：123456

密码的格式为6位数字

如输入 0123, 密码为 123
输入 00123, 密码为 123
输入 100003, 密码为100023

请务必记得设定密码，初次设定时，
会一并讲密码设定在控制器

延长天数：

最大延长：30月+3周+29天 共1130天

解除限制：设为0月+0周+0天

分期付款操作

使用期限-批次上傳


機器編號

密碼 密碼再確認

延長天數 + +

完成上述設定后点击“浏览”

分期付款操作



分期付款操作

使用期限-批次上傳

機器編號

密碼 密碼再確認

延長天數 + 1天

G:\Export-2001-ID-M6MC

選擇完畢後點擊上傳

分期付款操作

使用期限-批次上傳

機器編號

123456

點擊存檔

••••

密碼再確認

天



+

0週 (0)天



+

1天



G:\EX...ort-2001-ID-M6MC


瀏覽...

上傳


存檔

100%

分期付款操作



分期付款操作



分期付款操作

使用期限-批次上傳

機器編號

密碼再確認

週 (0)天 + 1天


提示完成後
開啟 USB 資料管理畫面

G:\Export-2001-
100%


Incetestvm-1026132106.zip 下載已完成。

開啟(O) 開啟資料夾(P) 檢視下載(V)


分期付款操作




分期付款操作




分期付款操作



分期付款操作



分期付款操作



分期付款操作

G54	O0000	NO L1	使用期限	2024/07/24	13:56:47	L5
-----	-------	-------	------	------------	----------	----

註冊狀態: 正常

使用期限(1)

識別碼
M6MC


啟動碼

匯出成功


此時將藍色游標選擇匯入並按下確認

说明:		准备未了		自动		警报	
分期1	分期2	变更分期1密码	变更分期2密码				>

分期付款操作



分期付款操作



分期付款操作



分期付款操作

G54	O0000	NO L1	使用期限	2024/07/24	13:56:47	L5
-----	-------	-------	------	------------	----------	----

註冊狀態: 正常

使用期限(1)

識別碼

啟動碼

匯入成功

提示匯入成功
並可以在啟動碼下方輸入欄位看見啟動碼文字

说明:		准备未了	自动	警报
分期1	分期2	变更分期1密码	变更分期2密码	>

分期付款操作

G54	O0000	NO L1	使用期限	2024/07/24	13:56:47	L5
-----	-------	-------	------	------------	----------	----

註冊狀態: 正常

使用期限(1)

識別碼 匯出..

M6MC3SBORLCQK

啟動碼

JNEH44

匯入成功

啟動

離開

確認無誤後
按下啟動鍵

说明:	准备未了	自动	警报
分期1	分期2	变更分期1密码	变更分期2密码

分期付款操作

G54	O0000	NO L1	使用期限	2024/07/24	13:56:47	L5
-----	-------	-------	------	------------	----------	----

註冊狀態: 正常

MachineID1: 123456

分期付款1訊息

設定時日期: 2015/10/26

延期天數: 1

到期日期: 2015/10/27

剩餘天數: 1

延期天數: 未設定

到期日期:

剩餘天數:

說明:

准备未了

自动

警报

分期1

分期2

变更分期1密码

变更分期2密码

>

此處顯示為
機器編號

分期付款操作

G54	O0000	NO L1	使用期限	2024/07/24	13:56:47	L5
註冊狀態: 正常						
MachineID1: 123456			MachineID2: 0			
分期付款1訊息			分期付款2訊息			
設定時日期: 2015/10/26			設定時日期:			
延期天數: 1			延期天數: 未設定			
到期日期: 2015/10/27			到期日期:			
剩餘天數: 1			剩餘天數:			
此處顯示分期付款訊息 分期付款2 的操作方式亦同						
说明:			准备未了		自动	
分期1			分期2		变更分期1密码	
			变更分期2密码			

03.

分期付款密码遗忘

分期付款密碼遺忘

使用者登入

帳號

密碼

確定

忘記密碼

點選“忘記密碼”按鈕

分期付款密碼遺忘

重設密碼

帳號

Email

確定

輸入當初申請的帳號及**Email**(郵箱地址)，然後按押“確認”按鈕。
系統會自動重設密碼並發送郵件到郵箱地址。

感谢 您的关注

Thank you

